

Link do produktu: <https://www.sklep.mwelektronik.pl/alkomat-blow-9900-elektrochemiczny-p-418.html>



ALKOMAT BLOW 9900 ELEKTROCHEMICZNY

| | |
|------------------|------------------|
| Cena | 280,00 zł |
| Numer katalogowy | 4241 |

Opis produktu

Alkomat cyfrowy BLOW w kilka sekund pokaże Ci stężenie alkoholu w organizmie oraz da Ci odpowiedź na pytanie, czy możesz prowadzić samochód.

Kalibracja przed wysyłką - gotowy do użycia!

Każdy alkomat jest **dokładnie kalibrowany przed wysyłką**, dzięki czemu klient otrzymuje **urządzenie gotowe do natychmiastowego użycia**. Nie trzeba martwić się o konfigurację - wystarczy włączyć i rozpocząć pomiar. To gwarancja **bezpieczeństwa, komfortu i pewności** - zarówno dla osób prywatnych, jak i profesjonalnych użytkowników.

Dzięki zaawansowanemu elektrochemicznemu czujnikowi, alkomat zapewnia niezwykle dokładne odczyty zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Technologia ta jest wykorzystywana również w urządzeniach policyjnych, co gwarantuje profesjonalną jakość pomiaru. Żywotność sensora sięga aż 5000 pomiarów, co czyni ten model wyjątkowo trwałym i ekonomicznym w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo, wymienny czujnik pozwala na łatwe odświeżenie urządzenia po dłuższym czasie.

Cechy produktu:

- Precyzyjny i dokładny sensor elektrochemiczny
- Szybki rozruch tylko 5S !
- Wyświetlacz TFT o przekątnej 1,77 Cala
- Szeroki zakres pomiarowy
- Łatwy w obsłudze
- Solidny i wytrzymały
- Poręczny, niewielkich rozmiarów
- Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów
- Funkcja kontroli ciągłości wydechu kontrolująca poprawność pomiaru
- Wbudowana pamięć pomiarów
- Sygnalizacja dźwiękowa

Jak rozpocząć pomiar?

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
2. Po naciśnięciu rozpoczyna się odliczanie które trwa 5s jest to czas przygotowania urządzenia.
3. Po skończeniu przygotowania wyświetli się napis BLOW
4. Podczas odliczania które będzie trwało 10 sekund należy dmuchać nieprzerwanie przez co najmniej 2 sekund.
5. Po zaprzestaniu sygnału należy przerwać dmuchanie i poczekać kilka sekund na wynik.
6. Wynik stężenia alkoholu w organizmie wyświetla się na wyświetlaczu.

Specyfikacja:

- Napięcie znamionowe: DC3V (2*AA, brak w zestawie)
- Wyświetlacz TFT o przekątnej 1,77 cala
- Metoda wykrywania: elektrochemiczny czujnik alkoholu (wymienny)
- Żywotność czujnika: 5000 razy

-
- Rozruch: 5 sekund
 - Czas pomiaru: 10 sekund
 - Automatyczne wyłączenie
 - Wskazanie pomiaru: 0~1,9g/l (0~0,19%BAC)
 - Dokładność wykrywania: 0,1 g/l i 0,01% BAC
 - Wyświetlane 5 typów jednostek: mg/L, mg/100 mL, %BAC, g/L,%BAC
 - Temperatura pracy: 0-40°
 - Temperatura przechowywania: -20 do 60°
 - Rozmiar produktu: 117*35*18,8 mm

Zestaw zawiera:

- Alkomat elektrochemiczny
- 2x Bateria AA
- 10x Ustnik
- Instrukcja w języku Polskim i Angielskim